

KUCHYŇSKÁ VÁHA „CIRCLE“ objednací číslo 633285

Obsluha

Odstraňte izolační pásek z přihrádky na baterie před použitím váhy. Váhu postavte na rovnou a pevnou podložku, aby vážení bylo co nejpřesnější.

Stiskněte tlačítko ON/TARE pro zapnutí. LC displej ukáže nejprve 1 vteřinu >8888< a potom můžete začít vážit.

Vážený předmět položte doprostřed skleněné plochy. Chcete-li vážit v míse, položte ji doprostřed skleněné plochy. Ukazatel na displeji zůstane stát, jakmile je předmět zvážen.

Změna jednotek

Stiskněte tlačítko ON/TARE pro zapnutí. Na displeji se objeví >0g< . nyní stiskněte UNIT, na pravé straně displeje se objeví jednotky váhy >g/lb/oz/kg< . Dalším stisknutím tlačítka UNIT jednotky měníte. Po nařízení žádané jednotky čekejte cca 2 vteřiny a potom můžete začít vážit.

Tara funkce

Můžete provést několik vážení za sebou a nemusíte sundávat nádobu na vážení. Vždy stiskněte tlačítko ON/TARE před tím, než přidáte další předmět. Po 2 vteřinách se vrátí ukazatel díky TARA funkci na „0“. Potom postavte dodatečný předmět na skleněnou plochu, na displeji se objeví pouze váha dodatečného předmětu.

Při aktivované Tara funkci se objeví v dolní levé části displeje Tara symbol. Jestliže odstraníte vážený předmět z váhy, objeví se na displeji negativní hodnota. Stiskněte opět tlačítko ON/TARE pro vyrovnaní váhy.

Technická data

- Váha je vybavena vysoce precizní měrnou jednotkou – maximální kapacita váhy: 5000g
- Rozdělení: 1g
- Měrné jednotky: g / lb / oz / kg
- Tara funkce
- Ukazatel přetížení váhy a slabé baterie
- Provoz na 1x 3V CR2032 lithiovou baterii

Upozornění

Nevystavujte přístroj účinkům vody. Váha není hračka pro děti.

Automatické vypínání

Tato váha se automaticky vypne, jestliže je na displeji „0“ nebo stejná gramáž déle než 60 vteřin.

Ruční vypínání

Pro úsporu baterie podržte tlačítko „ON/TARA“ 3 vteřiny – přístroj se ihned vypne.

Bezpečnostní pokyny pro baterie:

Používejte pouze doporučené baterie. Dbejte na správné uzavření přihrádky na baterie. Baterie vyjměte, nepoužíváte-li váhu delší dobu. Baterie nepatří do dětských rukou.

Výstražné symboly

LO vyměnit baterie

EEEE přetížení

Čistění a údržba

Váhu čistěte vlhkým hadříkem, nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky.

Zabraňte účinku kyselin, např. citronové šťávy. Nepřekračujte maximální kapacitu váhy.